

Fritös

Enkel att använda och rengöra.
Termostatreglerad 0- 190 grader



Modell	90013	90012	90019
Mått BxDxH	670x460x340	325x460x345	265x430x340
Effekt	2x3,5 kW	3,5 kW	3,25 kW
Anslutning	230V/1 fas/16A	230V/1 fas/16A	230V/1 fas/16A
Storlek i liter	2x11 L	11 L	8 L

Fritös

Ekonomi och kompletterings modell

Tips och råd

För att din maskin skall ha en så lång livslängd som möjligt bör du:

1. Skruva ner temperaturen mellan aktivt användande.
2. Maskinen måste rengöras noggrant, inte bara av hygieniska skäl utan även för att undvika att bränna sönder elementen i maskinen. Inbrännt fett och matrester alstrar värme som långt överskrider högsta arbetstemperaturen - maskinen kan gå sönder.
3. Maskinen får aldrig vara igång utan erfodrad mängd olja. Om maskinen "torrkörs" bränns elementen sönder.
4. Följ ovanstående för att förlänga livslängden samt förbättra prestandan på din maskin.

Första hjälpen...

Felsökning:

1. Undersök att det finns elektricitet i vägguttaget genom att t ex koppla in en radio eller liknande, beroende på typ av uttag.
2. Se till att microbrytaren är tillslagen, elementet och kanten måste hängas in ordentligt.
3. Om vägguttaget är ok slår du på strömbrytaren och ser om du får kontakt.
4. Om felet skulle kvarstå kan det bero på att överhettningsskyddet slagit till, tryck på knappen ordentligt. Du finner denna knapp på baksidan under maskinhus delen.
5. Skulle felet fortfarande kvarstå - kontakta din återförsäljare eller auktoriserad reparatör.