

Visp och Blandningsmaskin

Modellen levereras med kittel, degkrok, visp och blandningsspade.
5 hastigheter via digital display.



Modell:	90073		
Mått BxDxH:	270x510x540 mm		
Effekt:	0,6 kW		
Anslutning:	230V/1 fas		
Storlek i liter:	10 L		

Visp och Blandningsmaskin

Ekonomi och café modell

Tips och råd

Denna maskinen används för vispning och blandning av lättare deg. (ej pizzadeg)

För att din maskin skall ha en så lång livslängd som möjligt bör du:

1. Rengöra maskinen regelbundet med mild diskmedel och lätt fuktad trasa.

Tillbehör kan maskindiskas.

2. Undvik högtryckstvätt och liknande eftersom vatten kan tränga in i maskinhuset.

Första hjälpen...

Skulle maskinen lösa ut redan vid låg belastning kan ni göra följande åtgärd:

1. Dra ur elkabeln.

2. Skruva bort kåpan på baksidan.

3. Skruva muttrarna uppåt för att spänna fjädern.

4. Skruva tillbaka kåpan.

Felsökning:

1. Undersök att det finns elektricitet i vägguttaget genom att t ex koppla in en radio eller liknande, beroende på typ av uttag.

2. Om vägguttaget är ok slår du på strömbrytaren och ser om du får kontakt.

3. Om maskinen inte startar – kontrollera om microbrytaren slår till eller ej. (hörs ett klickande ljud)

4. Skulle felet fortfarande kvarstå - kontakta din återförsäljare eller auktoriserad reparatör.